

Handhabung der POLSTERpac ABROBOX

Schritt 1: Befestigtes Kantholz entfernen



Schritt 3: Papier auf gewünschte Länge herausziehen und bequem abtrennen



Schritt 2: Kantholz in die Aussparungen einlegen, Papier über Kantholz legen



...für weitere Informationen bezüglich unserer POLSTERpac
Abrobox besucht uns unter www.papierkurz.de und auf
www.facebook.com/papierkurz